INOTEC

# FS 1100 BE D.E.R. 48V (RAL 9006)

Dynamische-Fluchtweglenkung-Systemleuchte

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 101234856 |
| **Alte Artikelnummer** | 800161L10 |
| **Dimension** | Ø=120, H=73.5mm |
| **System / Technologie** | D.E.R. 48V |
| **Montageart** | Bodeneinbaumontage |
| **Material** | Edelstahl |
| **Farbe** | Weissaluminium RAL9006 |
| **Schutzart** | IP 65 |
| **Schutzklasse** | III |
| **Leuchtmittel** | LED |
| **Nennstrom DC** | 35 mA |
| **Nennspannung DC** | 48V ±10 % |

| | |
|---|---|
| **Produktgruppe** | Wand-, Boden- und Stufenleuchten |
| **Leiteranschluss** | 3x1,5mm² |
| **Temperaturbereich** | -15°C...+40°C |
| **Ausführung** | SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471 |
| **Überwachungstext** | Dynamische Fluchtwegsegmentleuchte für 48V Systemspannung zur Anzeige des sicheren Fluchtweges in Bodennähe mittels Lauflichtfunktion in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes. Steuerung und automatische Funktionsüberwachung über D.E.R.- Controller oder CP D.E.R. 230V-Stromkreise in Kombination mit SEV Segmentgeber. |

# BILDER



# DOWNLOADS

**DATENBLATT**

Produktinformation (PDF)

**BIM DATEN**

BIM Daten (Zip Datei)

**ANLEITUNG**

Montageanleitung (PDF)

INOTEC

## KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)

## PFLEGEHINWEISE EDELSTAHL

Pflegehinweise (PDF)

Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Industriepark 5 | Postfach | 8610 Uster | Tel +41 43 366 44 00 | Fax +41 43 366 44 43 | info@inotec-licht.ch
Niederlassung Basel | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Hardstrasse 16 | CH-4132 Muttenz | Tel +41 61 465 10 80 | Fax +41 61 465 10 89
Succursale Ticino | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Centro Ala – Via Monda 2C | CH-6528 Camorino | Tel +41 91 822 30 00 | Fax +41 91 822 30 09
Succursale Suisse Romande | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Route de Lausanne 14 |CH-1037 Etagnières | Tel +41 21 633 20 00